



- 1.) Element an Wand positionieren / ausrichten und dann anzeichnen
- 2.) Element auf Seite stellen und mit Ø6 die Bohrungen erstellen
- 3.) Dübel in Bohrungen versetzen und Element mit Schrauben montieren

Lieferumfang / Element

	6x
	6x
	6x